Соответствие контроллеров КУП и моделей ТРК «Ливенка»

Модель ТРК	Используемы контроллер КУП, плата управления и плата индикации, обозначение	
	Светодиодные индикаторы	Блинкерные индикаторы
11100	КУП-7 734.30.00.00-06 Плата управления 734.30.02.00-04 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-01	КУП-9 734.30.00.00-08 Плата управления 734.30.02.00-06 Плата питания и индикации 47113964.6.022-03 Плата индикации 47113964.6.023-01
11110	КУП-7 734.30.00.00-06 Плата управления 734.30.02.00-04 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-01	КУП-9 734.30.00.00-08 Плата управления 734.30.02.00-06 Плата питания и индикации 47113964.6.022-03 Плата индикации 47113964.6.023-01
11101	КУП-2 (в корпусе КУП-1) 734.30.00.00-09 Плата управления 734.30.02.00-01 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-01	КУП-6 (в корпусе КУП-1) 734.30.00.00-05 Плата управления734.30.02.00-03 Плата питания и индикации 47113964.6.022-03 Плата индикации 47113964.6.023-01
11200	КУП-7 734.30.00.00-06 Плата управления 734.30.02.00-04 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-01	КУП-9 734.30.00.00-08 Плата управления 734.30.02.00-06 Плата питания и индикации 47113964.6.022-03 Плата индикации 47113964.6.023-01
12200	КУП-7 734.30.00.00-06 Плата управления 734.30.02.00-04 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-01	КУП-9 734.30.00.00-08 Плата управления 734.30.02.00-06 Плата питания и индикации 47113964.6.022-03 Плата индикации 47113964.6.023-01
22201	КУП-1 734.30.00.00 Плата управления 734.30.02.00 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.00.00-01	КУП-5 734.30.00.00-04 Плата управления 734.30.02.00-02 Плата питания и индикации 47113964.6.022-03 Плата индикации 47113964.6.023-01
22200	КУП-7 734.30.00.00-06 Плата управления 734.30.02.00-04 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-01	КУП-9 734.30.00.00-08 Плата управления 734.30.02.00-06 Плата питания и индикации 47113964.6.022-03 Плата индикации 47113964.6.023-01
22210	КУП-19 026.30.00.00-09 Плата управления 026.30.02.00-04 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-15 026.30.00.00-05 Плата управления 026.30.02.00-05 Плата питания и индикации 4711399.64.6.022-03 Плата индикации 4711399.64.6.023-01
22310	КУП-19 026.30.00.00-09 Плата управления 026.30.02.00-04 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-15 026.30.00.00-05 Плата управления 026.30.02.00-05 Плата питания и индикации 4711399.64.6.022-03 Плата индикации 4711399.64.6.023-01
23310	КУП-19 026.30.00.00-09 Плата управления 026.30.02.00-04 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-15 026.30.00.00-05 Плата управления 026.30.02.00-05 Плата питания и индикации 4711399.64.6.022-03 Плата индикации 4711399.64.6.023-01
22220	КУП-19 026.30.00.00-09 Плата управления 026.30.02.00-04 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-15 026.30.00.00-05 Плата управления 026.30.02.00-05 Плата питания и индикации 4711399.64.6.022-03 Плата индикации 4711399.64.6.023-01
22400	КУП-19 026.30.00.00-09 Плата управления 026.30.02.00-04 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-15 026.30.00.00-05 Плата управления 026.30.02.00-05 Плата питания и индикации 4711399.64.6.022-03 Плата индикации 4711399.64.6.023-01
23300	КУП-19 026.30.00.00-09 Плата управления 026.30.02.00-04 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-15 026.30.00.00-05 Плата управления 026.30.02.00-05 Плата питания и индикации 4711399.64.6.022-03 Плата индикации 4711399.64.6.023-01
23400	КУП-19 026.30.00.00-09 Плата управления 026.30.02.00-04 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-15 026.30.00.00-05 Плата управления 026.30.02.00-05 Плата питания и индикации 4711399.64.6.022-03 Плата индикации 4711399.64.6.023-01

24400	КУП-19 026.30.00.00-09 Плата управления 026.30.02.00-04 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-15 026.30.00.00-05 Плата управления 026.30.02.00-05 Плата питания и индикации 4711399.64.6.022-03 Плата индикации 4711399.64.6.023-01
34800	КУП-10 М2 026.30.00.00-19 Плата управления 026.30.02.00-06 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-16 М2 026.30.00.00-22 Плата управления 026.30.02.00-08 Плата питания и индикации 471139.64.6.022-03 Плата индикации 471139.64.6.023-01
34801	КУП-10 М2 026.30.00.00-19 Плата управления 026.30.02.00-06 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-16 М2 026.30.00.00-22 Плата управления 026.30.02.00-08 Плата питания и индикации 471139.64.6.022-03 Плата индикации 471139.64.6.023-01
33600	КУП-10 М2 026.30.00.00-19 Плата управления 026.30.02.00-06 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-16 М2 026.30.00.00-22 Плата управления 026.30.02.00-08 Плата питания и индикации 471139.64.6.022-03 Плата индикации 471139.64.6.023-01
33601	КУП-10 М2 026.30.00.00-19 Плата управления 026.30.02.00-06 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-16 М2 026.30.00.00-22 Плата управления 026.30.02.00-08 Плата питания и индикации 471139.64.6.022-03 Плата индикации 471139.64.6.023-01
32400	КУП-19 М2 026.30.00.00-20 Плата управления 026.30.02.00-09 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-15 М2 026.30.00.00-23 Плата управления 026.30.02.00-07 Плата питания и индикации 4711399.64.6.022-03 Плата индикации 4711399.64.6.023-01
32401	КУП-19 М2 026.30.00.00-20 Плата управления 026.30.02.00-09 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-15 М2 026.30.00.00-23 Плата управления 026.30.02.00-07 Плата питания и индикации 4711399.64.6.022-03 Плата индикации 4711399.64.6.023-01
31200	КУП-14 М2 026.30.00.00-21 Плата управления 026.30.02.00-11 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-18 М2 026.30.00.00-24 Плата управления 026.30.02.00-10 Плата питания и индикации 471139.64.6.022-03 Плата индикации 471139.64.6.023-01
31201	КУП-14 М2 026.30.00.00-21 Плата управления 026.30.02.00-11 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-18 М2 026.30.00.00-24 Плата управления 026.30.02.00-10 Плата питания и индикации 471139.64.6.022-03 Плата индикации 471139.64.6.023-01
34401	КУП-19 М2 026.30.00.00-20 Плата управления 026.30.02.00-09 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-15 М2 026.30.00.00-23 Плата управления 026.30.02.00-07 Плата питания и индикации 4711399.64.6.022-03 Плата индикации 4711399.64.6.023-01
32220	КУП-19 М2 026.30.00.00-20 Плата управления 026.30.02.00-09 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-15 М2 026.30.00.00-23 Плата управления 026.30.02.00-07 Плата питания и индикации 4711399.64.6.022-03 Плата индикации 4711399.64.6.023-01
31110	КУП-14 М2 026.30.00.00-21 Плата управления 026.30.02.00-11 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-18 М2 026.30.00.00-24 Плата управления 026.30.02.00-10 Плата питания и индикации 471139.64.6.022-03 Плата индикации 471139.64.6.023-01
32420	КУП-10 М2 026.30.00.00-19 Плата управления 026.30.02.00-06 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-16 М2 026.30.00.00-22 Плата управления 026.30.02.00-08 Плата питания и индикации 471139.64.6.022-03 Плата индикации 471139.64.6.023-01
34420	КУП-10 М2 026.30.00.00-19 Плата управления 026.30.02.00-06 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-16 М2 026.30.00.00-22 Плата управления 026.30.02.00-08 Плата питания и индикации 471139.64.6.022-03 Плата индикации 471139.64.6.023-01
34620	КУП-10 М2 026.30.00.00-19 Плата управления 026.30.02.00-06 Плата индикации 734.30.07.00 Плата индикации 734.30.07.00-02	КУП-16 М2 026.30.00.00-22 Плата управления 026.30.02.00-08 Плата питания и индикации 471139.64.6.022-03 Плата индикации 471139.64.6.023-01